

# 鳥取放牧場風車発電設備保守点検項目一覧表 (3年目)

	稼働3年目		備考
	年次点検	半年点検	
1 外観目視確認			
(1) ロータヘッド内部、外部	目視確認	目視確認	
(2) ナセル内部、外部	目視確認	目視確認	
(3) タワー内部、外部	目視確認	目視確認	
2 ボルト締付、確認			
(1) 翼ボルト用ナット (M30ナット50本×3翼)	目視確認	10%締付	
(2) 翼軸受けボルト (M30ボルト60本×3翼)	目視確認	目視確認	
(3) 翼連結軸ボルト (M30ボルト12本×3翼)	ハンマリング	ハンマリング	
(4) リンク取り付けボルト (M30ボルト1本×3翼)	ハンマリング	ハンマリング	
(5) リンクハブブラケット取付ボルト (M36ボルト10本×2箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(6) 翼ピッチ油圧シリンダーブラケット取付ボルト (M36ボルト4本×3翼)	ハンマリング	ハンマリング	
(7) ロータヘッド通路枠取付ボルト (M24ボルト4本×3箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(8) 主軸ボルト (M36-P3ボルト×48箇所)	ハンマリング	10%締付	
(9) 主軸軸受け下部取付ボルト (M36ボルト×8箇所)	ハンマリング	10%締付	
(10) 主軸軸受け上部取付ボルト (M36ボルト×10箇所)	ハンマリング	10%締付	
(11) シュリンクディスクボルト (M30ボルト×24箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(12) 増速機トルクアームブラケット取付ボルト (M48ボルト4本×2箇所)	ハンマリング	10%締付	
(13) 主軸ブレーキ取付ボルト (M20×12箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(14) 高速軸ロックピンブラケット取付ボルト (M30ボルト×3箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(15) 主軸ブレーキディスク板取付ボルト (M20ボルト×16箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(16) カップリングボルト (M27ボルト4本×2箇所)	ハンマリング	10%締付	
(17) 発電機取付ボルト用上部ナット (M30ナット×4箇所)	ハンマリング	10%締付	
(18) 発電機取付ボルト用下部ナット (M30ナット×4箇所)	ハンマリング	10%締付	
(19) 発電機架台取付ボルト (M30ボルト×4本)	ハンマリング	10%締付	
(20) YAWブレーキブラケット取付ボルト (M30-P2ボルト6本×4箇所)	ハンマリング	10%締付	
(21) YAWブレーキ取付ボルト (M27-P2ボルト8本×4箇所)	ハンマリング	10%締付	
(22) YAW駆動装置取付ボルト (M24ボルト20本×2箇所)	ハンマリング	10%締付	
(23) YAW軸受けボルト (M30ボルト×52箇所)	ハンマリング	10%締付	
(24) ナセルボルト (M30ボルト×50箇所)	ハンマリング	10%締付	
(25) ナセルラダーボルト (M16ボルト×6箇所)	ハンマリング	ハンマリング	
(26) タワー上部中間締結ボルト (M30高力ボルト×120箇所)	目視確認	10%締付	
(27) タワー中間下部締結ボルト (M30高力ボルト×144箇所)	目視確認	10%締付	
(28) タワーアンカーボルト (M36ボルト×120箇所)	目視確認	10%締付	
3 グリス給脂			
(1) 翼軸受け	給脂	給脂	
(2) 翼ピッチ角度センサガイド	給脂	給脂	
(3) 翼ピッチリンク(短)	給脂	給脂	
(4) 翼ピッチリンク(長)	給脂	給脂	
(5) 主軸受け	給脂	給脂	
(6) 発電機軸受け	給脂	給脂	
(7) YAW軸受け	給脂	給脂	
(8) YAW駆動装置出力軸歯車部	給脂	給脂	
(9) YAW駆動装置軸部シール部	-	-	5年目給脂
(10) 増速機トルクアームブラケット	給脂	給脂	
4 油量等の確認			
(1) 増速機潤滑油油面確認	確認	確認	
(2) YAW駆動装置ギア油油面確認	確認	確認	
(3) 制御油ユニット油面確認	確認	確認	
(4) 増速機潤滑油サンプリング・油質試験	-	実施	
(5) 制御油ユニット制御油サンプリング・油質試験	-	実施	
(6) 潤滑油交換	-	-	3年目交換 4年目以降
(7) 制御油交換	-	-	5年目交換
(8) YAW駆動装置ギア油交換	-	-	4年目交換
5 油フィルターエレメントの確認			
(1) 制御油ラインフィルターエレメント(OF-102)	確認	確認	3年目交換 見送り
(2) 制御油リターンフィルターエレメント(OF-103)	確認	確認	3年目交換 見送り
(3) 制御油サクションフィルターエレメント(OF-101)	-	-	5年目交換
(4) 制御油タンクエアブリーザ(AB-101)	-	交換	
(5) 潤滑油ラインフィルターエレメント(OF-104)	確認	交換	
(6) 潤滑油オフラインフィルターエレメント(OF-105)	確認	交換	
(7) 増速機エアブリーザ(AB-102)	-	交換	
6 制御油システムの確認、交換			
(1) 制御油圧力確認	確認	確認	
(2) 翼ピッチ用アキュムレータ(ACC-101)ガス圧確認、充填	実施	実施	
(3) アキュムレータガスバルブ交換	-	-	今回見送り
(4) アキュムレータブラダ交換(シール類含む)	-	-	4年目交換
7 清掃作業			
(1) 高速軸回転センサ部	清掃	清掃	
(2) 低速軸回転センサ部	清掃	清掃	
(3) 主軸受け部、翼軸受け部、増速機部、発電機部	清掃	清掃	
(4) 各潤滑油機器、各制御油機器等	清掃	清掃	
(5) その他	清掃	清掃	

# 鳥取放牧場風車発電設備保守点検項目一覧表 (3年目)

		稼働3年目		備考
		年次点検	半年点検	
8	その他			
(1)	翼ピッチリンク機構用品交換	-	-	4年目交換
(2)	翼ピッチリンクブッシュ交換	-	-	4年目交換
(3)	翼軸受けシール交換	-	-	5年目交換
(4)	翼ピッチ油圧シリンダ-本体交換	-	-	4年目交換
(5)	翼ピッチ油圧シリンダ-シール交換	-	-	4年目交換
(6)	回転継手本体交換	-	-	4年目交換
(7)	回転継手シール交換	-	-	4年目交換
(8)	回転継手スリップリング交換	-	-	3年目交換 見送り
(9)	主軸受けシール交換	-	-	5年目交換
(10)	YAWブレーキ本体	-	-	4年目交換
(11)	YAWブレーキシール交換	-	-	4年目交換
(12)	YAWブレーキパッド交換	確認	確認	4年目交換
(13)	YAWブレーキ-スタ本体交換	-	-	4年目交換
(14)	YAWブレーキ-スタシール交換	-	-	4年目交換
(15)	YAWブレーキ-スタ/ストローク確認(BST-102)	確認	確認	
(16)	主軸ブレーキ本体	-	-	4年目交換
(17)	主軸ブレーキシール交換	-	-	4年目交換
(18)	主軸ブレーキパッド交換	確認	確認	4年目交換
(19)	主軸ブレーキ-スタ本体交換	-	-	4年目交換
(20)	主軸ブレーキ-スタシール交換	-	-	4年目交換
(21)	主軸ブレーキ-スタ/ストローク確認(BST-102)	確認	確認	
(22)	潤滑油ポンプ装置交換	-	-	5年目以後交換
(23)	潤滑油油圧ゴムホース交換	-	-	5年目以後交換
(24)	制御油油圧ゴムホース交換(10MPa未満)	-	-	5年目以後交換
(25)	制御油油圧ゴムホース交換(10MPa以上)	-	-	5年目以後交換
(26)	制御油ポンプ装置交換	-	-	5年目以後交換
(27)	翼ピッチ比例制御弁(制御油装置内)交換	-	-	5年目以後交換
(28)	電磁弁、油圧弁(制御油装置内)交換	-	-	5年目以後交換
(29)	ロータヘッドカバーパッキン交換	交換	-	
(30)	アースブラシ交換	確認	-	見送り
(31)	補修塗装実施(必要な箇所へのタッチアップ塗装)	実施	実施	
(32)	翼の補修	-	-	随時 今回不要
9	ロータヘッド部			
(1)	翼ピッチ角度検出	コネクタ-部分接続 ケーブル類の損傷、緩み、固縛、ガイドの滑り状況	-	確認
10	ナセル外			
(1)	風向計	外観、作動、取付、配線接続	-	確認
(2)	風速計	外観、作動、取付、配線接続	-	確認
(3)	避雷針	外観、取付	-	確認
11	ナセル内補機モータ確認			
(1)	YAWモータ	絶縁測定	-	測定
(2)	制御油ポンプモータ	絶縁測定	-	測定
(3)	潤滑油ポンプモータ	絶縁測定	-	測定
(4)	潤滑油ファンクーラ用モータ	絶縁測定	-	測定
(5)	潤滑油オフラインフィルタ用モータ	絶縁測定	-	測定
12	ナセル内部各機器			
(1)	制御油ユニット	比例弁/圧カスイッチ/電磁弁等の配線・接続 油圧ホースの状態、コネクタ接続	-	確認
(2)	回転センサ(高速、低速)	回転センサ(レンズ)汚れ ケーブル損傷、回転センサの損傷 ケーブル固定、回転センサ固定ねじの緩み 回転検出板の汚れ	-	確認
(3)	スリップリング	ターミナル部錆 ケーブルの損傷、緩み、回転継手との干渉 ケーブルの固縛状況 油汚れ	-	確認
(4)	発電機	ケーブルの張り、被覆の状況 ターミナル部材の変色、温度センサターミナル接続部の緩み 絶縁測定	-	確認
(5)	潤滑油機器	ケーブル損傷	-	確認
(6)	ナセル周り	ナセル旋回時のケーブルとナセルラダー、他の部分の干渉 ケーブル曲げ部分の固定 各機器のアース取付部の異常 ターミナルボックスの浸水、錆 ターミナルの緩み 各モータ、センサ類の配線、接続状態	-	確認

# 鳥取放牧場風車発電設備保守点検項目一覧表 (3年目)

		稼働3年目		備考
		年次点検	半年点検	
13	ナセル制御盤			
(1)	ケーブル	ケーブルグラウンドの締付、導入部の曲がり	-	確認
(2)	端子	端子の外れ	-	確認
		端子の緩み	-	確認
		部材の変色	-	確認
		外観	-	確認
(3)	臭気		-	確認
(4)	バリスタ	損傷の有無	-	確認
(5)	コンダクタ	変色	-	確認
(6)	制御用変圧器	端子増し締め	-	実施
(7)	リレーとソケット取付器具	抜け止めフックの状態	-	確認
(8)	DC電源部	ケーブルの接続状態、コネクタの緩み	-	確認
		出力電圧確認	-	測定
(9)	サージアブソーバー	損傷の有無	-	確認
(10)	ファン	異音	-	確認
(11)	外観	盤の発錆	-	確認
14	発電機制御盤			
(1)	ケーブル	ケーブルグラウンドの締付、導入部の曲がり	-	確認
(2)	端子	端子の外れ	-	確認
		端子の緩み	-	確認
		部材の変色	-	確認
		外観	-	確認
(3)	電源部の電圧測定	風車運転時(発電機制御盤電圧計)	-	確認
		風車停止時(発電機制御盤電圧計)	-	確認
(4)	臭気		-	確認
(5)	バリスタ	損傷	-	確認
(6)	コンダクタ	変色	-	確認
(7)	コンデンサ	ふくらみ、外観	-	確認
(8)	ハンディターミナル	表示の確認	-	確認
(9)	リレーとソケット取付器具	抜け止めフックの状態	-	確認
(10)	DC電源部	ケーブルの接続状態、コネクタの緩み	-	確認
		出力電圧確認	-	測定
(11)	サージアブソーバー	LEDの点灯、損傷の有無	-	確認
(12)	ファン	異音	-	確認
(13)	UPS	作動状態(ランプ、バッテリー交換)	-	確認
(14)	外観	盤の発錆	-	確認
15	タワー内部			
(1)	メインケーブル	ナセル旋回時のケーブルとラダー、他の部分の干渉	-	確認
		ケーブルの固縛状況	-	確認
		ケーブルの引張り、曲げ状況	-	確認
		ケーブル表面の状態	-	確認
16	遠方監視(発電所内)			
(1)	バリスタ	損傷	-	確認
(2)	ケーブル、コネクタ損傷、緩み、接続状態		-	確認
(3)	UPS	作動状態(ランプ、バッテリー交換)	-	確認
17	警報及び動作確認			
(1)	非常停止	非常停止ボタン押下時のランプ点灯	-	確認
(2)	振動検出器	振動権質ボール取り外して警報表示	-	確認
(3)	制御油タンクレベル	レベルスイッチ結線を解線しての警報表示	-	確認
(4)	制御油圧低下	圧油ポンプ停止による圧力低下時の警報表示、圧力値	-	確認
(5)	潤滑油圧力計の動作	潤滑油ポンプ作動/停止時の圧力値	-	確認
(6)	YAWリミットスイッチ動作	警報表示	-	確認
(7)	翼ピッチメモリ値	翼全開、全閉時の翼角度表示	-	確認
18	遠方監視システム(東部事務所)			
(1)	ケーブル、コネクタ損傷、緩み、接続状態		-	確認
(2)	清掃	監視装置本体他一式	-	実施
(3)	UPS	作動状態(ランプ、バッテリー交換)	-	確認
(4)	動作確認		-	確認
(5)	表示確認	現場、監視盤表示内容の整合	-	確認
(6)	ファン	異音	-	確認
(7)	ファン交換		-	3年目以後に検討
(8)	DISK交換		-	3年目以後に検討