



: BGM放送エリア
 : スピーカー(位置は参考とする)



: BGM放送エリア
 : スピーカー(位置は参考とする)

スピーカーの配線はAE1.2mm-2Cとする



工事範囲外

アッテナーを取付し
音量調整する範囲

スピーカーの配線はAE1. 2mm-2C
各系統へそれぞれのアンプから配線する

防災センター内キャビネット(入退室管理下側)に
USEN機器(別途工事), 分配器2台, パワーアンプ5台を設置する。
各機器の電源用コンセントを設置する。
※別紙参照

系統1, 2, 3, 4, 5

系統4

系統4

各階へ

系統1, 2, 3, 5

系統4(スピーカー22台)

：BGM放送エリア

●：スピーカー(位置は参考とする)

